

Monteringsanvisningar

För att en dörr skall fungera krävs det att den monteras på rätt sätt. Garantin gäller endast vid fackmannamässig montering. Denna anvisning går igenom huvudmomenten vid montering av en dörr. Det är viktigt att vara noggrann och inte ha bråttom.

Innan Du börjar montera ytterdörren från LeksandsDörren är det några saker som Du behöver för att göra jobbet lättare. Leksandsdörrens ytterdörrar har 8 st förborrade hål i karmen (14 mm) som passar t ex Programas karmskruv. Dessutom behöver Du ett långt vattenpass, hammare, träkilar (torrt och hårt om Du monterar en branddörr) samt en skruvmejsel och fogmassa att tätas med.

1.

Fogbredden mellan vägg och karm får ej vara mer än 20 mm. Detta är viktigt framför allt när Du monterar en branddörr. Om fogbredden är bredare skall väggen byggas på så att de brandhämmande, värmeisolerande och ljudisolerande egenskaperna ej försämras. Fogar mellan dörrkarm och glasparti tätas med fogmassa och monteras ihop före insättning.

2.

Börja med att kontrollera att underlaget för tröskeln är i våg och se till att du kan tätas under tröskeln. Karmen ställs sedan på plats. Börja med att kila fast karmen i karmöppningen och sätt kilarna parvis två och två mellan karmen och väggen (en från insidan och en från utsidan). Sätt kilarna både över och under fästpunkterna, då får du den bästa fixeringen. Sätt även kilar 5 cm från vardera hörn. Justera nu karmen med hjälp av kilarna så att den blir helt i lod (använd vattenpasset). Kontrollera även att karmen inte buktar utåt eller inåt. Justera med kilarna så att karmen blir lodrät. Skruva fast karmen på gångjärnssidan.

3.

Innan Du skruvar fast låssidan kontrollera att diagonalerna från hörn till hörn är identiska samt att karmen är i lod. Kontrollera att även tröskeln är i våg. Sedan skruvar Du fast låssidan på samma sätt som på gångjärnssidan.

4.

Kontrollera nu att karmöppningen är lika bred både uppifrån samt ner. Om inte, justera med kilarna och skruvarna vid behov. Häng dörren på plats och kolla att alla springor runt om mellan dörr och karm är lika stora, annars justera med kilarna och skruvarna. Var försiktig med att karmen inte buktar på mitten.

5.

Dörren skall nu vara lätt att öppna och stänga. Kapa kilarna i nivå med karmen på både in- och utsida. Dreva sedan runt om karmen med ett brandhårdigt material och se till att Du inte drevar för hårt så att karmen buktar. Drevningen på insidan skall vara diffusionstät, dvs hindra fukt från att tränga in. Tätas med fogmassa eller plastfolie. På utsidan däremot skall drevningen kunna andas och det gör att Du inte får fuktskador.

6.

Får man t ex sättningar efter monteringen, kan man justera dörrbladet upp eller ner med hjälp av gångjärnen.

7.

Vid montering av garageport skall ytor som ligger an mot underlaget ställas på ett tätande skikt, t ex tjärpapp. Kontrollera att överstycket är i våg. Kryssmät noga så att båda måtten stämmer överens från hörn ned till motsidans underkant på karmen

Detaljbild standardmontage av garageport (se bild). Vid annan typ av montage finns extra lång spanjolett att beställas som tillval.

8.

Montering av sidoljus/överljus. Överljus och sidoljus är inte förborrade för karmskruv. Sidoljus kan monteras genom att använda de förborrade hålen i dörrkarmen, men observera att karmskruvslängden måste anpassas så att man inte skadar glaset. Alternativt kan man borra i den inre, tjockare delen på dörrkarmen och fästa samman dörr och sidoljus med vanlig träskruv. På överljus skall denna metod användas. För infästning i väggsidan skall man borra för karmskruv eller Adjufix i den tjockare delen av sidoljus- överljuskarmen.

9.

Pardörr: För att dörrbladen skall ligga jämnt med varandra kan man behöva justera de excentriska plastpluggarna i överstycket samt tröskeln på det passiva dörrbladet med en 11 mm insexnyckel.

10.

Leksandsdörren AB har erhållit SFDK godkännande

SFDK är dörr- och fönsterindustrins egen kvalitetsmärkning. Ett branschgemensamt system för godkännande av fönster och ytterdörrar på den svenska marknaden. Märkningen bygger på europastandarder men har också ett eget väldokumenterat och skraddarsytt innehåll – anpassat till nordiska klimatförhållanden och en hållbar samhällsutveckling – vilket höjer kvalitén på fönster och dörrar.

LeksandsDörren SFDK-godkänt, vilket alltså betyder att vår konstruktion är testad enligt de normerna. Våra isolervärden (U-värdet) hör till branschens absolut bästa med 1,0W/m²K (ska vara under 1,3) för våra glasade dörrar och 0,77W/m²K (ska vara under 1,0) för våra heltäta dörrar!

Europeisk standardmärkning innebär inte med automatik att produkten tål nordiskt klimat eller stämmer med svenskt miljö-arbete. SFDK- märkningen däremot är allt i ett – den bygger på europa-standarder för beräkning och provning av en produkts egenskaper men med produktkrav specialanpassade för vårt klimat.

SKÖTSELINSTRUKTION

Furudörrar:

Furudörrar skall ytbehandlas med uteolja vid montering och underhållas 2-3 gånger per år med uteolja. Täckmåla aldrig en furu dörr. Risken för sprickbildning i ytan är stor när den utsätts för väder och vind. Fabrikslaserade dörrar underhålls enligt ovan. Kontrollera vid varje skötsel tillfälle att silikon/gummitätning mellan glas och glaslisten ej är skadad, så att fukt ej kan tränga ner i dörren.

Garantier gäller endast om skötsel föreskrifterna följs.

Teakdörrar:

Dessa dörrar är behandlade med träolja från fabrik. Efter montering skall dörren behandlas ytterligare 1 gång med uteolja, typ Nordsjö Uteolja. Obs! Det är viktigt att torka bort överflödiga olja. För att behålla finishen och hållbarheten skall man minst 2-3 ggr per år behandla dörren med träolja eller så fort ytan verkar torr och matt. Täta behandlingsintervaller i början ger snabbt en yta som blir motståndskraftig mot sol och regn. Rengör ytan med ett mildt alkaliskt rengöringsmedel, typ målarvätt innan oljning. Låt ytan torka ordentligt innan oljning påbörjas. Vid behov kan dörren mattslipas med ett fint sandpapper. Dörrar med teakfaner kan få små sprickor i ytskiktet av sol, regn och vind, men detta påverkar inte dörrens täthet eller funktion och är därför inget fall för reklamation. Kontrollera vid varje skötsel tillfälle att silikon/gummitätning mellan glas och glaslisten ej är skadad, så att fukt ej kan tränga ner i dörren. **Garantier gäller endast om skötsel föreskrifterna följs.**

Täckmålade dörrar:

En täckmålade dörr kommer färdigbehandlad från Leksandsdörren. Dörrarna är målade med miljövänlig vattenburen färg. För att få maximal hållbarhet bör den målade ytan rengöras med jämna intervaller eller vid behov. Detta görs lämpligen med vatten och eventuellt ett mildt diskmedel. Undvik starka rengöringsmedel som innehåller ammoniak eller lösningsmedel, då dessa kan ge färgen en missfärgning. Oförsiktig hantering av fönsterputsmedel som innehåller aminer tex ammoniak kan ge en kulörförändring. Detta gäller speciellt färgstarka kulörer. Har du fått skador i färgfilmen skall dessa bättras omedelbart med en lämplig bättringsfärg tex Nordsjö Ready i rätt kulör. Skulle en lackskada uppstå på en målade dörr åligger det kunden att laga lackskadan så att inte vatten tränger in. Större skador kräver i regel slipning och total ommålning. Målade dörrar i annan färg än vit skall underhållas mer noggrant pga blekning av solljus. Kontrollera tex vår och höst att silikon/gummitätningen mellan glas och glaslisten ej är skadad, så att fukt ej kan tränga ner i dörren. Några råd vid maskering av snickerier: Toppfärgen på dörrarna är vattenburen och tejen måste då vara utprovad och godkänd för detta. Använd maskeringstejp som rekommenderas av tejtillverkaren. Tejen skall vara UV och väderbeständig. Se till att underlaget är rent och torrt före maskering. Maskeringstejpen skall sitta på så kort tid som möjligt. Den bör inte sitta på längre än en vecka. **Garantier gäller endast om skötsel föreskrifterna följs.**

Ekdörrar:

Ekdörrar levereras oljad från fabrik och det är viktigt att dörren inoljas snarast efter montering. Övrigt se teakdörrar.

Garantier gäller endast om skötsel föreskrifterna följs.

Tröskel: Skall oljas med träolja en gång om året. Damma eller torka av med lätt fuktad trasa. Vid behov kan tröskel slipas med fint sandpapper innan oljning.

Karm: Se dörrblad med motsvarande ytskikt.

Slutbleck: Justeras vid montering och vid behov. För att öka stängningstrycket bryt med en skruvmejsel flikarna inåt.

Lås: Smörjning med fett rekommenderas två gånger per år, Båda sidorna på fallarna är lika viktiga. Använd fett med bra vidhäftning, typ Assa låsfett.

Gångjärn: Kan justeras i höjddled med 3mm insexnyckel.

Goda råd:

* Följ våra skötsel- och monteringsanvisningar.

* Dörren skall monteras under tillräckligt skyddande tak för att garantin skall gälla.

På detta sätt förlänger du enkelt dörrens livslängd.

GARANTI

LeksandsDörrens ytterdörrar är testade av Statens Provningsanstalt och uppfyller alla de kvalitetsnormer som anges i svensk standard SS 817304 Klass P. Dessa kvalitetskrav gäller material, utförande, beslagning samt ytbeskaffenhet, ytjämnhet, planhet, rätvinklighet och måttnoggrannhet. **Garanti gäller vid fackmässig montering.**

På samtliga produkter tillverkade av LeksandsDörren AB lämnas

2 års funktionsgaranti räknat från leveransdagen.

10 års garanti mot krokigt dörrblad mer än 4 mm.

10 års garanti mot kondens lämnas på isolerglasat.

Garanti gäller endast då dörren är monterad och underhållen enligt LeksandsDörrens instruktioner. För fel som uppkommit till följd av felaktig lagring eller montering, bristande underhåll eller vårdslöshet kan LeksandsDörren ej ansvara för.

Garanti lämnas inte för dörr som monteras i fasad utan tillräckligt skyddande tak. LeksandsDörren står inte för några kostnader föranledda av egna installationer tex larm och extralås.

LeksandsDörren AB

